IH クッキングヒーター

# カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

→P.00

このマークは「取扱説明書」 の記載ページです。

# 材質と形状で使える鍋・使えない鍋などを確認する ●P.12

使える鍋 使えない鍋 お願い 底の平らな部分が 鍋底の水分や汚れ、付着物などは、 底がまるい形状 12~26cmのもの ふき取ってから使用してください。 (アルミ・銅は15~26cm) 水分や汚れ、付着物は 底の反りや脚が3mm以下 ガラス・陶磁器(土鍋など) ふき取ってから使う (アルミ・銅は1mm以下) 直火用魚焼き網 ⑤IHまたは「GCHHI付、 IHで使えると表示している ものも含む

### ご注意


- ●揚げものは、必ず付属の天ぷら鍋をご使用ください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- (適温サイン) に使えるフライパンには制限があります。詳しくは裏面3ページをご覧ください。
- ●IHヒーターには、財団法人 製品安全協会の (雪) | | | | | または (雪) CHAIH マークの付いた鍋をおすすめします。
- ●アルミ·銅鍋は、オールメタル対応のIHヒーターでのみ使用できます。

## IHヒーターで使える鍋を確認する


→P.13

お願い

- ●どのIHヒーターでも確認できます。
- ●オールメタル対応IHヒーターでアルミ・銅鍋を確認する場合は、水と合わせて重さ約1kg以上にしてください。




- 確認する鍋に水(約200mL)を 入れ、IHヒーターの中央に置く
- 電源 を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを入れる(ランフカシムス「レホオウ)
- ② 中火 を押し、ランプを点灯させる (中央ヒーター(IH)の場合 ▼ ▼ ▼ を押す)
- を約1秒押し、火力表示を見る
- 確認が を押し、通電を切る 終わったら ダート
- 続けて使わないときは 電源 を押し、電源を切る(ランフカッ剤)します)
- 2 を押してから 中火 を押しても通電できます。



# IHヒーター・オーブンの操作手順

→P.16、28



### IHヒーターで調理する

準備 材料を入れた鍋を IHヒーターの中央に置く


- 電源 を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる
- とろ火 | 弱火 | 中火 | 強火 | 希望の火力を押し、ランプを点灯させる
- を約1秒押し、通電する

### 調理する

- 調理が 終わったら を押し、**通電を切る**
- 続けて使わないときは 電源 を押し、電源を切る
- 2 を押してから と3火 弱火 中火 強火 を押しても通電できます。
- ■IHヒーターで揚げものをする → P.18、19
- ■IHヒーターで保温をする → P.20
- ■IHヒーターで炒めものやステーキをつくる → P.21
- ■IHヒーターで自動炊飯をする(→P.22、23)
- ■IHヒーターで自動湯わかしをする → P.24

# <u>企</u> 警是

液体を加熱するときは、加熱前にかき混ぜ、調理中は火力を弱めにし、ときどきかき混ぜる(カレー、みそ汁、吸い物、牛乳などの煮物や汁物)水や調理物を加熱していると突然ふき上げたり、鍋が跳ね上がることがあり、やけどやトッププレートが割れるおそれがあります。



オーブン操作部(メニューのランプ点灯状態です)



### オーブンで調理する(自動調理)

- 推備 材料を焼網の上に載せ、オーブンドア を確実に閉める。前面操作パネルを開く
- 電源 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源ランプを点灯させる
- **2** よから、希望のメニューのランプを点灯させる
- 3 ★ を押し、 食材に適した仕上がりに設定する
- 4 を押し、通電する

メロディーが鳴ったら終了です。

続けて使わないときは 電源 を押し、電源を切る

焼き色がうすいときは、追加焼きをする → P.34

- ■手動のトースト・魚焼き調理をする→P.30
- ■手動のオーブン調理をする → P.32


お願い

●受皿には、アルミホイル・クッキング シート・オーブンシート・グリル用の石 などを入れないでください。

## 揚げもの調理について

- ●付属の天ぷら鍋以外は、絶対に使わない。 付属の天ぷら鍋以外を使用すると温度調節 機能が正しく働かないことがあり、火災の 原因になります。
- ●鍋底が変形したものは使わない。

油量800g 油量500g ●必ず「揚げもの温度コン トロール」を使用する。



油は200g~800gの範囲で調理してください。

●油煙が多く出たら電源を切る。



付属の天ぷら鍋以外 を使用すると火災の 原因になります。

## 鍋やフライパンに 油を入れるときは注

IHヒーターは火力が強いので鍋の温度が 早く上がります。鍋の温度を上げ過ぎて 発煙・発火がないようにしてください。

- ●少量の油を予熱するとき。
- ●予熱の後で油を入れるとき。

## (適温サイン) で使えるフライパンについて →P.12

次の推奨フライパン・鍋をご使用ください.

### 推奨フライパン

品名:フライパン 型式:106865※

希望小売価格: 11,550円(税抜11,000円)(2008年8月現在)



品名: フライパン(7層フッ素加工) 型式: LF-24% 希望小売価格: 26.250円(税抜25.000円)(2008年8月現在)




品名: いため鍋 型式: 106834%

希望小売価格: 12,600円(税抜12,000円)(2008年8月現在)

推奨アルミフライパン(オールメタル対応IHヒーターのみ)

品名: フライパン 型式: FRH-26G% 希望小売価格:5,460円(税抜5,200円)(2008年8月現在)



- ●底の径が16~26cm、底の厚さ1.5mm以上のもの
- ●底が平らなもの(底の凹凸(反りや脚)1mm以下)

推奨フライパン以外で適温サインに使えるフライパンは、安全に予熱を行うため 約1~3分かかる場合があります。調理加減やお急ぎの場合には、お好みの火力で ご使用ください。(→P.16)

※お買い上げの販売店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。 上記以外のものを使用すると予熱に時間がかかったり、フライパン・鍋の温度が適温にな らず通電を停止する場合があります。その場合はIHヒーターで使える鍋かどうかお確か めください。IHヒーターで使える鍋の場合は手動で調理にあった火力を通電してください。



上記以外のフライパンを使用すると、油が過熱 され発火する恐れがあります。


●軽い汚れ

## 本のお手入れ

- ●ご使用のたびにお手入れしてください。 →P.38~41
- ●お手入れは、電源を切り、十分に冷えてから行ってください。

### 受皿・焼網

脂や汁がたまっている受皿 の両側をしっかり持ち、ゆっ くりこぼれないように90度 回転させます。



受皿の脂や汁がこぼれない ようにゆっくり持ち上げて 外してください。

●受皿·焼網は薄めた台所用 洗剤(中性)とスポンジで洗う。





●油汚れ

●落ちにくい汚れ

●それでも落ちないときは 市販のセラミック用スクレー パーなどで煮こぼれの部分だ けを軽く削り落とし、その後 よくふき取る。

トッププレート

絞ったふきんでふき取り、その

後乾いたふきんでからぶきする。

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふ きんにしみ込ませてふき取り、そ の後乾いたふきんでからぶきする。

クリームタイプのみがき粉を丸

めたラップにつけてこすりとる。

### ご注意

- ●ドライバーやフォークなど先の鋭いものや粒子の粗いみがき粉は使わないでください。
- ●金属のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。
- ●酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、住宅用合成洗剤など)は使わないでください。

### お知らせ

- ●しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
- ●鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。
- ●光センサーが汚れていると、センサーが正しく働かない場合があります。

## 魚焼き調理のこつ

材料の温度、大きさ、置く位置によって、焦げ目がつきにくい場合 があります。焼き色が薄いときは追加焼きをしてください。

- ■冷凍してある魚はよく解凍する
- ●魚の内部が冷たいと中まで火が通りにくく、焼き不足になることがあります。
- ■塩焼きにする場合の塩の目安は、約180gのさんま5尾に対し、小さじ1<sup>1</sup>/2(約10g)程度ふる
- ●塩をふる量が多いと、焼き色が濃くなります。お好みにより「仕上がり」キーで調節してください。
- ■厚みのある魚は皮に切れ目を入れる
- ●厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、焼き不足になることがあります。
- ■つけ焼きのたれはよく落とす(みそ漬、かす漬けの厚くついているみそやかすは取り除く) ●たれやみそが多くついていると焦げやすくなります。
- お好みにより「仕上がり」キーで調節してください。 ■焼網よりも大きな魚は、焼網に載る大きさに切る

にオ

■尾を手前に向ける

- ●尾など薄い部分は焦げやすいので、焼網の手前側に尾を向けてください。
- ■1尾~4尾を焼く場合は魚を斜めに置く
- ●ヒーターの形状により置く位置で焼き色がつきにくい場合があります。 1尾~4尾の場合は、斜めに置くとヒーターの熱が均等にあたり、焼き色がつきやすくなります。



材料の温度、大きさ、置く位置によって、焦げ目がつきにくい場合 があります。焼き色が薄いときは追加焼きをしてください。

■冷凍食品は冷凍のまま調理する

■冷凍ピザや冷蔵ピザは、包装を外し、アルミホイルをピザのまわりにそって折り曲げる




■焼き豚などの中まで火をとおすメニューは、食材の厚さを4cm以下にする





手前側







手前側

## 手動調理のこつ

■受皿に水を入れない

- ■小さくて焼網に載せられない場合は、アルミホイルを敷いてから載せる
- ■食品やアルミホイルなどが焼網からはみ出さないように載せる
- ■器や型の高さは4cm以下のものを使う
- ■ケーキを焼く場合はアルミホイルで作った型に生地を流し込んで焼く
- ■グラタンやアップルパイなど器や型を使って焼くときは、器や型の底をアルミホイルで包む

## トースト調理のこつ

■調理するときの置き方は、図の例のように焼網の中央部 に置く


■冷凍されたパンを焼く場合は、様子をみながら調理する





## 魚焼き自動調理の目安

目安を基準にして、大きさや数によって 仕上がりを選んでください。



[ ]は1尾(切れ)あたりの重さです。( )は調理時間の目安です。

## オーブン自動調理の目安

目安を基準にして、大きさや数によって 仕上がりを選んでください。



[ ]は1枚(皿・本)あたりの重さです。( )は調理時間の目安です。

### 手動のオーブン調理の目安 目安を基準にして、大きさや数によって 温度と時間を調整してください。



## トースト調理の目安

目安を基準にして、大きさや数によって 時間を選んでください。

メニュー	トースト		
1	4枚切	6枚切	8枚切
	(厚み約30mm)1~2枚	(厚み約20mm)1~2枚	(厚み約15mm)1~2枚
	(約6~7分)	(約6~7分)	(約6~7分)

## 故障かなと思ったら

### こんなときは故障ではありません、次のことをもう一度確認してください。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。 → P.42~49

### 頭 象

### 原 因

上面操作パネルの表示に と表示されてキー操作ができ ない。

約10秒後に 『『と表示され 通電が停止する。

上面操作部のキー操作ができ ない。 P.47,48 ●キーを約3秒以上の長押しをしている。

- ●上面操作パネルに鍋などを置いている。
- ●上面操作パネルに水や油、調理物などが付着している。
- 切を1秒以上の長押しをしていない。
- ●隣のキーに触れている。
- ●指サックや傷テープ、手袋などをつけている。

鍋底の直径が小さかったり、鍋 底が反っている鍋は、火力が 弱くなることがある。→P.43

- ●ホーロー・ステンレス鍋については、鍋底の直径が12~26cmのも ので、鍋底の反りが3mm以下のものをご使用ください。
- ●アルミ・銅鍋については、鍋底の直径が15~26cmのもので、鍋底 の反りが1mm以下のものをご使用ください。 (オールメタル対応IHヒーターのみ)

アルミ鍋、アルミフライパンは、 火力が弱くなる。(オールメタル 対応IHヒーターのみ) → P.43

- ●アルミ・銅鍋は鉄鍋に比べて、約20~30%火力が弱くなります。
- ●特に重量が軽いフライパン・片手鍋・雪平鍋はバランスが悪く、 動いたり、火力がかなり弱くなるものがあります。鍋と調理物の 合計重量を約1kg以上にしてお使いください。

IHヒーターごとに火力が違う。

→ P.43

●同じ鍋でも、IHヒーターごとに火力の異なる場合があります。 また小さい鍋では、通電できる場合とできない場合があります。

本体から音がする。

→ P.44

- ●本体内部を冷やすために冷却ファンが回転しています。
- ●電源を入・切すると、内部電気部品のスイッチの動作音がします。

●電源を「切」にした場合でも継続して冷却ファンが回りますが、異 常ではありません。本体内部の回路を保護するために、キー操作 後冷却ファンが必ず約10分間動作します。 自動的に冷却ファンは止まります。

IHヒーターで加熱中に鍋から、 ジー音、カチカチ音がする。

→ P.44

●IHヒーターの磁力線によって鍋が振動するためで、製品の異常では ありません。そのままご使用ください。

オーブンの排気口から出た水 蒸気が壁面に結露することが ある。 →P.44

調理時に排気口から出る水蒸気などが壁面につき、水滴になること がありますので、ふきんなどでふき取ってください。

### ご注意

土鍋やガラス鍋、直火用魚焼 き器は使わないでください。

→P.9, 12

● 「国 IIII」または「国 GIN-III」付、「IHで使える」と表示している土鍋やガ ラス鍋、直火用魚焼き器などでも、形状によってはクッキングヒーターが 故障したり、鍋が割れたりする場合がありますので、使わないでください。